



Juniorklub Hradec Králové, modelářský klub SMČR č. 58 p. s.
Riegrovo náměstí 914/2, Pražské Předměstí 500 02 Hradec
Králové, číslo účtu: **78-7776330287/0100.**
Předseda Juniorklubu Hradec Králové
Mgr. Václav KOHOUT, e_mail: vaclav4@post.cz

LETOVÝ ŘÁD RC LETIŠTĚ "U TERNA"

platný od 1. ledna 2021

RC letiště (sportovní prostor) je na pozemku Města Hradec Králové a jeho povoz je kontrolován Policií České republiky a Městskou policií Hradec Králové (tel. 156 a 158). Plocha je pronajata **JUNIORKLUBU Hradec Králové**, jehož členové organizují a řídí prezentační a tréninkové lety, zodpovídají za dodržení zásad bezpečnosti létání a dodržení nenarušitelnosti soukromí a majetku obyvatel v blízkém okolí.

Kontaktní osoba: Mgr. Václav KOHOUT, předseda Juniorklubu, tel. **776 278 544**
Ing. Karel DRYE, garant Rc letiště U Terna

Parkování vozidel: pouze ve vyhrazeném prostoru – nad severní hranou RC plochy (viz mapka). Příjezd i odjezd jen po asfaltové ploše.

Pravidla pro létání:

- Postavení pilota (pilotů) je na delší (severní) hraně RC letiště – blíže k silnici (viz mapka).
- na RC letišti mohou létat všichni řádně organizovaní členové Juniorklubu HK, kteří jsou současně členy Svazu modelářů ČR a zaplatili roční členské příspěvky. **K létání je třeba modely vybavit evidenčním číslem majitele (licencí) a číslem Svazu modelářů ČR!**
- **NOVĚ: Maximální letová výška modelů v prostoru Rc letiště je 100 metrů nad terénem, za její dodržování zodpovídá provozovatel letiště. V případě průletu letounu nad prostorem modelářského letiště omezí jeho provozovatel včas výšku letu modelů pod hladinu 20 m (viz Koordinační dohoda).**
- **NOVĚ:** V případě, že na letišti Hradec Králové bude organizována letecká akce, pro kterou bude NOTAMem vyhlášeno omezení, tuto informaci LSHK a.s. předá emailem kontaktním osobám Juniorklubu Hradec Králové.
- návštěvníci (neorganizovaní RC modeláři) mohou létat **POUZE** za přítomnosti a se souhlasem přítomného člena Juniorklubu a při splnění těchto podmínek:
 - seznámí se s platným Letovým řádem a budou ho respektovat,
 - zanechají platný kontakt (adresu, případně SPZ, č. vysílacího kanálu),
 - budou se plně řídit pokyny vedoucího létání, který má právo vykázat návštěvníka z RC letiště při hrubém porušení pravidel a projevech nekolegiality,
 - za hosta některého ze členů Juniorklubu odpovídá daný člen klubu a je na

jeho rozhodnutí, zda bude návštěvě prominut letový poplatek či nikoliv,

- pokud pilot používá vysílač v pásmech 35 a 40 MHz, označí kolíčkem na přehledové tabuli číslo vysílacího kanálu,
- členové Juniorklubu mají právo i povinnost organizovat létání tak, aby nebylo ohroženo zdraví a majetek zúčastněných lidí a okolních obydlí,
- vedoucí létání (nebo jiný člen klubu) dohodne s RC piloty letové pořadí,
- RC asfaltová plocha je určena pouze k rolování, vzletu a přistání,
- příprava modelu a jeho pozemní zkoušky musí modelář provádět tak, aby nebylo ohroženo zdraví a majetek modelářů a případných diváků,
- letový prostor: směrem západním (louka směrem na město HK), východním (pole směrem k Třebechovicím), jižní (směrem k Orlici),
- **STRIKTNĚ ZAKÁZANÝ LETOVÝ PROSTOR:** směr k obydlí u silnice (za hlavu pilota-viz mapka)
- modelář před přistáním modelu výrazně upozorní ostatní létající kolegy,
- modelář – začátečník – nesmí létat bez dozoru zkušených kolegů.

Tréninkové lety: modely se spalovacími motory pondělí až pátek 08:00 – 20:00 hod., sobota a neděle 09:00 – 20:00 hod., elektrolyty bez omezení.

Letový řád byl inovován do současné podoby v květnu 2021.

